<u>Схема 4</u> - рекомендуемый вариант установки системы тросов с использованием Эта серия держателей опрессованных наконечников на прямых и наклонных участках. рекомендуется для установки в деревянные и бетонные конструкции ADV 1016 **ADV W046 ADV W046** Трос 3 мм B б ADV 8102 ADV 1016 a ADV 8102 OTB. ∅ 4,5 сквозное 178 ADV W046-ADV 1016 ADV 8102 Талреп М6х100 

<sup>\*</sup> Длину троса определять с учетом концов на опрессовку (60 мм) и его натяжение (до 80 мм) Необходимый инструмент: спецключ \$0003, ключ рожковый 4 и 11мм, сверла ф4,5 и ф6 - по дереву, при установке в бетон применять капроновые дюбели.

поз	артикул	примечание	кол
1	ADV 1016		1
2	ADV 8102		1
3	ADV W046		2
4	Трос 3 мм		*

